



Panasonic

取扱説明書

充電器

品番 BQ-CC02

充電式ニッケル水素電池専用
単3形・単4形兼用充電器

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~7ページ)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

BBQ6CAC0201B

愛情点検

●長年ご使用の充電器の点検!



こんな
症状は
ありま
せんか

- ・充電中、異常な音がする。
- ・充電器が異常に熱い。
- ・こげくさいにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

便利メモ

おぼえのため
記入されると
便利です

お買上げ日
年月日
販売店名
TEL () -

アフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はお買上げの販売店または、
下記にお問い合わせください。

パナソニック株式会社

エナジー社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

お客様ご相談センター 電話 ☎ 0120-878-365

FAX ☎ 0120-878-236

G0409-1079

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを
説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある
内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

2

充電器について

危険

■当社のニッケル水素電池以外は充電しない



ニッケル水素電池
アルカリ乾電池
マンガン乾電池
エボルタ乾電池
オキシライド乾電池
電池の液もれや発熱、破裂、発火の原因になります。

警告

■接点部に金属類を差し込まない



発熱や発火、感電の原因になります。

■分解・改造しない



発熱や発火、感電の原因になります。

■水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない



発熱や発火、感電の原因になります。

充電器について(つづき)

警告

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

発火や感電の原因になります。
ぬれ手禁止

■電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、
発火や感電の原因になります。

■小児が使用の際には、保護者が正しい使い方を十分に教える

感電やけがの原因になります。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない

発火の原因になります。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、
発火や感電の原因になります。

■電源プラグを破損するようなことはしない

傷んだまま使用すると、
発火や感電の原因になります。

充電式ニッケル水素電池について

※けがや電池の液もれ・発熱・破裂の原因となるので、必ず以下のことを守ってください。

危険

- ⊕と⊖を逆にして使用しない。
- 専用充電器以外で充電しない。
- はんだ付け・変形・改造・分解、火中に投入、加熱、ショートなどしない。
- 電池を水中ライトなどの密閉した器具に使用しない。
- 電池からもれた液が目に入った時は失明の原因になることもあるのでこすらずにきれいな水で十分洗い流し直ちに医師の治療を受けてください。

警告

- ⊕と⊖を逆にして使用しない。
- 金属物を接触させない。また金属製のネックレスやヘヤピンと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 外装チューブをはがしたり、傷をつけない。
- 電池からもれたアルカリ液が手や衣服についた時は直ちにきれいな水で洗い流すこと。
- 乳幼児の手の届かないところに保管する。電池を飲み込んだ場合はすぐ医師に相談する。
- 液もれや変色・変形などの異常に気づいた時は使用しない。
- 20個以上直列に使用しない。

注意

- 容量・種類・銘柄の違う電池を混用しない。
- 2本以上使用する時は同時に充電して使用する。
- 新旧の電池、充電した電池・放電した電池の混用はしない。

<ご推奨温度範囲>

- 放電 (機器使用時) -5°C~50°C
- 急速充電0°C~35°C、普通充電0°C~40°C
- 保存 -20°C~35°C

この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。長期間機器を使用しない場合は、電池の液もれやサビをさけるため、使用機器から電池を取り出して、保管してください。使用機器の説明書をご確認ください。

- 初めてのご使用や長期間使用しなかった場合には必ず充電してからお使いください。
- 長期間使用されなかった場合は2~3回充放電をくり返してください。
- 電池の使用時間が著しく低下した時が寿命です。新しい電池とお取り替えください。
- 機器によって推奨されていない場合があるので機器の取扱説明書を事前にご確認ください。
- 使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から取り出さないように注意してください。
- 小児が使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用的途中においても、取扱説明書の通り使用しているかどうかをご確認ください。
- 直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温になる場所で使用・放置しないでください。
- 安全のため、携帯用ケース等に入れての保管・持ち運びをおすすめします。

6

7

